31/08/2001

GEARBOX HOUSING AND FIXING



M331150A

- BVA 4HP18

1	2206 K9	01	**HOUSING** - INJECTION ZPJ OR INJECTION XU10J4R
	2206 L1	01	-TURBO INJECTION XU10J2TE
	2206 L0	01	- TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE
2	2207 79	01	**GEARBOX COVER**
3	2263 21	01	**RING SEAL** DIAM 50-TO 3
4	2263 22	01	**OIL STRAINER**
5	2263 23	01	**RING SEAL** DIAM 48-TO 2
6	2221 17	01	**MAGNETIC BLOCK**
7	2208 23	02	**CASING PLUG** DIAM 10X100
8	2106 06	02	**SEAL** 10 X 14 - 1
9	2241 03	01	**SLING BRACKET**
10	1264 29	01	**TEMPERAT SWITCH** - TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE
11	2207 80	01	**GEARBOX COVER**
12	2209 33	01	**HOUSING GASKET**
13	2213 17	01	**AGB OIL SUMP**
14	2214 10	01	**HOUSING GASKET** 224X257-11X10,35
15	2266 31	01	**OIL GAUGE**
16	2268 15	01	**SNIFTING-VALVE** 24 X 150
17	2257 37	01	**MULTIUSE CONTAC**
18	2215 08	04	**CALIPER**
19	2579 30	02	**TORX SCREW** DIAM 6X100-17
20	2579 52	13	**AGB SCREW** DIAM 6X100-38
21	2241 04	01	**BRACKET**

.../...

31/08/2001

CONVERTER HOUSING

- INJECTION ES9J4, HP20 (AG)

A) ASSEMBLY WITH OIL GAUGE
B) ASSEMBLY WITHOUT OIL GAUGE



M3311150

			CONVERT CASING
1	2101 G2	01	**SEE** A) TO O 08200
	2101 G9	01	ZF/S SEE B FROM O 08201
2	2221 43	01	**CASING PLUG** 16X150
3	2241 06	01	**SLING BRACKET**
			HOUSING GASKET
4	2209 38	01	
5	2209 39	01	
6	2208 40	01	**CASING PLUG**
7	2263 28	01	**OIL FILTER**
8	2212 19	01	**RING SEAL** DIAM 45-TO 2,5
9	2208 41	01	**CASING PLUG** 12X150
10	2213 21	01	**DEFLECTOR**
11	2221 17	02	**MAGNETIC BLOCK**
12	2266 33	01	**OIL GAUGE** TO O 08200
13	2263 25	02	**RING SEAL** 11,5 X TORE 1,5 TO O 08200
14	2213 22	01	**OIL-TANK**
			AGB SCREW
15	2210 40	14	DIAM 8X125-40
16	2210 48	07	DIAM 8X125-50
17	2219 15	01	**SEAL** 10,5X18-1,5
			AGB SCREW
18	2210 40	02	DIAM 8X125-40
19	2210 50	02	DIAM 6X100-18
20	2210 42	03	**TORX SCREW** DIAM 6X100-10

.../...

31/08/2001

CONVERTER HOUSING



M3311150

21	6923 81	04	SELF-TAP SCREWS DIAM 10X150-75	
22	6913 Q1	02	SCREW DIAM 10X150-80	

31/08/2001

CONVEPTER HOUSING





M331105A

- INJECTION ZPJ, BVA 4H 18

1	2101 C8	01	**CONVERT CASING**
2	2209 30	01	**HOUSING GASKET**
3	2228 13	01	**EXTENSION** DIAM 7
4	2212 14	01	**RING SEAL** DIAM 70-TO 2
5	2221 32	01	**CASING PLUG** DIAM 16X150
6	2219 09	01	**SEAL** 16.2 X 21.9 - 1.5
7	2123 05	04	**CABLE BRACKET**
8	2264 20	01	**AGB SEAL** 45,2X58-7
9	2107 A9	01	**LOCK PLATE**
10	2107 C6	01	VENTILATED
11	2121 44	01	**PLUG TOWBALL**
12	2210 25	01	**COLUMN SCREW** 8X12-15/40
13	2107 C0	01	**GRILLE**
			SELF-TAP SCREWS
70	6923 77	05	DIAM 6X100-16
71	6923 78	06	DIAM 8X125-25
72	6922 76	02	DIAM 8X125-30
73	6922 88	08	DIAM 8X125-40
74	6922 37	01	DIAM 8X125-45
75	6923 15	01	DIAM 8X125-50
76	6913 D0	04	**SOCKET SCREW** DIAM 10X150-60
77	6946 77	04	**PLAIN WASHER** 10X20-2

CONVERTER HOUSING





M331101A

- XU/XUD, BVA 4HP18

1	2101 C7	01	**CONVERT CASING**
2	2209 30	01	**HOUSING GASKET**
3	2238 13	01	**EXTENSION** DIAM 7
4	2212 14	01	**RING SEAL** DIAM 70-TO 2
5	2231 32	01	**CASING PLUG** DIAM 16X150
6	2219 09	01	**SEAL** 18,2 X 21,9 - 1,5
7	2123 05	01	**CABLE BRACKET**
3	2264 20	01	**AGB SEAL** 45,2X58-7
9	2107 86	01	**LOCK PLATE**
10	2210 25	02	**COLUMN SCREW** 8X12-15/40
11	2107 C0	01	**GRILLE**
			SELF-TAP SCREWS
70	6923 77	03	DIAM 6X100-16
71	6923 78	06	DIAM 6X125-25
72	6922 76	02	DIAM 8X125-30
73	6922 88	08	DIAM 8X125-40
74	6922 37	01	DIAM 8X125-45
75	6923 15	01	DIAM 8X125-50
76	6923 61	04	DIAM 10X150-75
77	6946 77	04	**PLAIN WASHER** 10X20-2
78	6962 13	01	**FLEXIBLE WASHER** 8X17-0,8

31/08/2001

GEARBOX HOUSING AND FIXING





M331150A

				RING SEAL
22	2263 25	01		11,5 X TORE 1,5
23	2267 05	01		DIAM 23 TO 2
70	6922 54	03	**SELF-TAP SCREWS**	DIAM 6X100-20
71	6923 52	04	**AGB SCREW**	DIAM 6X100-37
72	6968 42	01	**PIN**	12X15
73	6935 70	01	**WASHER-NUT**	10X150-10,7-17
74	6995 43	01	**HOG RING**	DIAM 6,8

31/08/2001

GEARBOX HOUSING AND FIXING





07/1999 M331155A

M331155A

- BVA 4HP18

1		**2269 01**	01	**PRESSURE HOSE**
				PRESSURE PIPE
2		**2269 03**	01	DIAM INT 7,4 ET 19,2 -TURBO INJECTION XUD10J2TE
		2269 02	01	8,5X15,5-815 -TURBO DIESEL XUD11ATE
		2239 04	01	8,5X15,5-815 -TURBO DIESEL XUD11BTE
				HOSE CLIP
70		**6981 A0**	02	DIAM 9-14 LARG 5
		6981 K4	01	DIAM 23-35 LARG 9 -PETROL
		6981 82	01	DIAM 11-19 LARG 9 -PETROL
71	*6981 38* **RP 6981 N3**		01 01	*DIAM 20 A 35 LARG 9*
				SWIVEL CLIP
72		**6994 62**	01	DIAM 6-8,5 + 6994 72 (01)
73		**6994 72**	01	DIAM 14-16
74		**6994 71**	01	DIAM 16-18

31/08/2001

GEARBOX HOUSING AND FIXING



M3311650

- INJECTION ES9J4, HP20 (AG)

1	2206 P7	01	**HOUSING**
2	2225 07	02	**CENTRING BUSH**
3	2575 10	01	**SEAL** 12 X 22 - 7
4	2213 20	01	**DEFLECTOR**
5	2210 42	03	**TORX SCREW** DIAM 6X100-10
6	2240 08	01	**SENSOR**
7	2225 11	01	**STOP WASHER** 6,4X12 EP2,3
8	2579 29	01	**AGB SCREW** DIAM 6X100-20
8	2225 12	01	**CLIP**
10	2225 13	01	**ADJUSTING LUG**
11	2210 45	01	**TORX SCREW** DIAM 6X100-13
12	2257 39	01	**MULTIUSE CONTAC**
13	2210 50	02	**AGB SCREW** DIAM 6X100-18
14	2275 45	01	**TIGHTNESS BUSH** 6X11-25,4
15	2228 15	01	**BUSH** 120X124-6
16	2227 19	01	**WASHERS SET** 53X61,6(EP1,1 A 2,1)
17	2227 20	01	70,4X79,6(EP1,1 A 2)

31/08/2001

GEARBOX HOUSING AND FIXING



M3311700

- INJECTION ES9J4, HP20 (AG)

1	2207 91	01	**GEARBOX COVER**
2	2215 11	03	**PISTON RING** 44,6X48-2
3	2208 41	02	**CASING PLUG** 12X150
4	2212 18	01	**RING-SEAL** DIAM 210-TO 3
5	2275 44	02	**TIGHTNESS BUSH** 10,65X13,30-7,2
6	2347 62	01	**NEEDLE BEARING** 30X48-4,5
7	2223 09	01	**WASHERS SET** 33,6X47,6-EP 0,8a3,8
8	2213 19	01	**AGB OIL SUMP**
9	2214 13	01	**HOUSING GASKET**
10	2221 17	02	**MAGNETIC BLOCK**
11	2215 08	04	**CALIPER**
12	6923 52	04	**AGB SCREW** DIAM 6X100-37
			TORX SCREW
13	2210 43	04	DIAM 8X125-30
14	2210 44	01	DIAM 9X125-28